

## Medidor de Água SM-WA

IE TECNOLOGIA	
ESPECIFICAÇÕES DO MEDIDOR	CONFIGURAÇÃO DO WI-FI
MODELO: MEDIDOR DE ÁGUA SM-WA	<b>PASSO1:</b> Energizar o equipamento e buscar no seu dispositivo (celular/notebook/computador) o Wifi criado pelo equipamento SM-W Lite AP,conectar nessa rede.
INTERFACES: WI-FI	inicial será aberta.
SENSOR DE VAZÃO: 3/4" e/ou 1/2" COM SAÍDA PULSADA	
ESQUEMA DE LIGAÇÃO: 20 3 fios	<b>PASSO3:</b> Clicar em Acessar Sistema, digite o usuário e senha (admin,admin), os menus serão exibidos e é por aqui que você fará as configurações necessárias.
	<b>BASSO4:</b> No nácino DEDE vá om otublizar o produkto o rodo Wi fillogol
CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO	que o equipamento deve ser conectar, clicando sobre ela, coloque a senha sem os caracteres especiais (%;+;) e salve.(Obs: a rede deve ter pelo menos 60% de gualidade)
FASE A Quadro	menos 60 % de quandade).
NEUTRO Geral	<b>PASSO5:</b> O medidor irá reiniciar e o LED ficará ligado direto, indicando que o medidor conectou na REDE.
	<b>PASSO6:</b> Na página Status verifique o IP que ele buscou na REDE e anote.
CONEXÃO DO SENSOR DE VAZÃO	<b>PASSO7:</b> Conecte na sua REDE Wi-fi local abra novamente o navegador e digite o IP que anotou no passo anterior. Acesse o sistema normalmente.
	<b>PASSO8:</b> Configurar o número de pulsos do Hidrômetro ou Sensor de Vazão;
DE AGUA As conexões do Sensor de vazão	Hidrômetro: 1 pulso por litro;
Marrom Amarelo exatamente conforme indicado	Sensor de Vazão de 1/2 polegada: 450 pulsos por litros;
Gnd CH1	Sensor de Vazão de 3/4 polegada: 396 pulsos por litros;
DIMENSÕES	DADOS SALVOS NA MEMÓRIA
LATERAL	Os dados do medidor são salvos na memória interna a cada 15 minutos em um arquivo de texto com extensão ".txt".
	"DDMMYY.txt"
	Aonde: DD é o dia, MM o mês e YY o ano.
	Ao abrir o arquivo de texto, os dados são salvos a cada 15 minutos
	criando uma linha nova cada vez que os dados são salvos.
Modele::SWVA ( WF) Electe 2021 Mojn R All wranetracio 39-2600/cs 60/00/tz A Entrodos : Canal (Plassand) 0 C(t)	Os dados são salvos separados pelo delimitador ":", com o seguinte
	Hora:Minuto:Segundo:consumo
	Descrição das Variáveis:
	Hora - Horas Minuto - Minutos Segundo - Segundos consumo - Consumo em I (Litros)
70	
NUVEM	
Na página Configurações temos os seguintes itens:	
NUVEM	
Habilitar Transmissão : Ao dar um "check" habilita a funcionalidade de para o servidor	realizar a transmissão Habilitar Transmissão 🗆
ן אמימ ט זכו אועטו. 	ID
ID: Identificação do equipamento, utilizada para obter de qual equipame	11
ID de Servider: ID ou orderese de transmissão dos dados	IP do Servidor

- Caminho: Caminho que o equipamento deve buscar dentro do IP do servidor.
- **Porta:** Porta de acesso no servidor.
- Protocolo: Podem ser 3 tipos: GET, POST e MQTT.
- Intervalo de Transmissão: De quanto em quanto tempo devem ser transmitidos os dados. O valor mínimo é 30 segundos.



Avenida Doutor Henriqueto Cardinali, 800 37.501-157 - Itajubá - Minas Gerais (35) 3622-1720 www.ietecnologia.com

Revisão 1 Elaboração: Danilo Augusto dos Santos Data: 06/02/2020

Segundos

Caminho

Protocolo POST

ntervalo de Transmissão 30

Porta 80